

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI PER L'ACCESSO PRESSO GLI IMPIANTI DI VIBECO SRL

Vibeco Srl, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, intende disciplinare l'accesso dei mezzi che conferiscono in impianto attraverso il presente regolamento che viene inviato a tutte le ditte di trasporto.

REQUISITI DI ACCESSO

Requisiti dei mezzi per VIBECO civico 71

Per le operazioni di scarico presso Vibeco civico 71 possono entrare i mezzi con le seguenti caratteristiche:

- Le vasche ribaltabili devono essere tassativamente chiuse (in alternativa è ammesso un telo di copertura)
- Non è ammesso alcun telo sul fondo della vasca, ma solo segatura o graniglia inerte.
- Deve essere rispettata la portata massima così come indicato nella carta di circolazione del mezzo.

Per le operazioni di carico presso Vibeco civico 71 possono entrare i mezzi con le seguenti caratteristiche:

- Le vasche ribaltabili devono essere tassativamente chiuse (in alternativa è ammesso un telo di copertura)
- Deve essere rispettata la portata massima così come indicato nella carta di circolazione del mezzo.

Requisiti dei mezzi per VIBECO civico 87

Per le operazioni di scarico presso Vibeco civico 87 possono entrare i mezzi con le seguenti caratteristiche:

- Autoarticolati o bilici per operazioni di scarico: non devono superare i **14,90** metri di lunghezza (Trattore + rimorchio);
- Non sono ammesse vasche ribaltabili con volume superiore ai **40** mc a prescindere dalla lunghezza del veicolo
- Le vasche ribaltabili devono essere tassativamente chiuse (in alternativa è ammesso un telo di copertura)
- Non è ammesso alcun telo sul fondo della vasca, ma solo segatura o graniglia inerte.
- Deve essere rispettata la portata massima così come indicato nella carta di circolazione del mezzo.

Per le operazioni di carico presso Vibeco civico 87 possono entrare i mezzi con le seguenti caratteristiche:

- Autoarticolati o bilici per operazioni di scarico: non devono superare i **14,50** metri di lunghezza (Trattore + rimorchio);
- Le vasche ribaltabili devono essere tassativamente chiuse (in alternativa è ammesso un telo di copertura)
- Deve essere rispettata la portata massima così come indicato nella carta di circolazione del mezzo.

Requisiti di accesso per gli autotreni presso i ns impianti:

- l'autista può recarsi in pesa con 1 mezzo per volta;
- Il personale della pesa provvederà a fare il lordo e la tara per singolo cassone e verrà riportato sul formulario la somma dei due netti.
- L'autista può effettuare le di cambio rimorchio nel parcheggio antistante gli impianti;
- Si raccomanda di effettuare le operazioni in sicurezza
- Una volta ricevuta l'autorizzazione allo scarico dall'ufficio pesa potrà scaricare prima un cassone, e poi l'altro.

OPERAZIONI DI ACCETTAZIONE

Operazioni di scarico o carico

Prima delle operazioni di scarico o carico è necessario:

- parcheggiare in modo ordinato a lisca di pesce nell'area di parcheggio tra il civico 69/71,
- recarsi al cancello (**indifferentemente dal civico in cui si deve caricare/scaricare**), scansionare il QR CODE e seguire le istruzioni che appaiono su whatsapp (Vedi allegato alla presente). Il servizio è operativo esclusivamente durante gli orari di ricevimento mezzi
- gli autisti devono rispettare le fasce orarie di carico/scarico comunicate al momento della programmazione

Pag. 1 di 4

Sede legale:

Via Roma, 75 | 20037 Paderno Dugnano (MI) | Tel. +39 02/9182461
RI.MI, C.Fisc. e P.Iva: 04987510965

Sedi operative:

- 1) Via E.H. Grieg, 71 | 21047 Saronno (VA)
- 2) Via E.H. Grieg, 87 | 21047 Saronno (VA)
- 3) Via Nicolò Tron, 3 | 30175 Venezia (VE)

Scarica le certificazioni
e autorizzazioni:



REGOLE DI ACCESSO

Comportamento del conducente

All'interno della nostra azienda il conducente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con le regole generali di prudenza e sicurezza, nonché a seguire le direttive dei dipendenti di **VIBECO S.r.l.**

Per accedere vige l'obbligo, prima di giungere alla zona di carico e scarico dei rifiuti di:

- indossare un abbigliamento idoneo all'ingresso in impianto industriale;
- indossare scarpe antinfortunistiche, gilet alta visibilità e DPI idonei. Il casco deve essere indossato durante le operazioni a terra.
- utilizzare tutte le dovute precauzioni per ogni fase lavorativa o per ogni manovra con i mezzi

I conducenti dei mezzi debbono rispettare le seguenti regole Generali:

- è consentito l'ingresso per le operazioni di carico/scarico ad un automezzo alla volta;
- è vietato fumare e/o usare fiamme libere (compreso nella cabina di guida);
- all'ingresso è obbligatorio presentarsi all' ufficio ricevimento e spedizioni con la necessaria documentazione;
- tutti gli automezzi devono procedere a velocità limitata (inferiore ai 5 km/h) e devono seguire le direttive del personale;
- durante le manovre di avvicinamento alla zona di pesatura, carico e scarico è fatto divieto di utilizzo dei telefoni cellulari;
- è vietata la sosta all'interno dell'area, al termine delle operazioni di pesatura e di consegna della documentazione di viaggio gli automezzi devono uscire dal fabbricato;
- è vietato abbandonare il mezzo;
- in fase di carico in **Vibeco civico 87** l'autista dovrà scendere dal mezzo durante la fase di carico e recarsi nell'apposito box di stazionamento; **E' assolutamente vietato restare sul mezzo durante le operazioni di carico e con il carroponte in movimento.**
- è vietato l'accesso a eventuali passeggeri terzi, se non espressamente autorizzato;
- è vietato effettuare operazioni di riparazione, pulizia e manutenzione agli automezzi, se non espressamente autorizzato.

I conducenti dei mezzi interessati alle operazioni di carico e scarico nel perimetro aziendale debbono rispettare le seguenti norme:

- seguire con attenzione le operazioni di carico e scarico nei pressi del proprio mezzo;
- i carichi e le merci devono essere ben fissati;
- attenersi alle disposizioni impartite dal nostro referente;
- essere dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati al campo di attività;
- usare buon senso, e attenzione massima in tutte le manovre da effettuarsi, durante le manovre di avvicinamento alla zona di carico e scarico;
- posizionare il mezzo con il freno bloccato ed il motore spento, e prestare sempre attenzione ad ogni manovra effettuata, e alla presenza di personale a terra;
- avviare il mezzo ed allontanarsi solo dopo aver ricevuto il benestare da parte del personale della di VIBECO 87 e 71;
- gli autisti che hanno caricato all'interno della ditta VIBECO S.r.l. devono provvedere, nel rispetto del codice della strada, a coprire il carico prima di uscire dallo stabilimento;
- In fase di carico, i cassoni devono essere coperti all'interno del capannone e PRIMA di andare in pesa e di ritirare i documenti di trasporto;
- In fase di scarico, i cassoni devono essere scoperti ESCLUSIVAMENTE all'interno del capannone, le operazioni di scarico sono consentite solo in presenza del ns personale.

In assenza di uno qualsiasi di questi requisiti, il personale di VIBECO S.r.l. non procederà con le operazioni di carico/scarico ed avviserà i propri responsabili.

Pag. 2 di 4

Sede legale:

Via Roma, 75 | 20037 Paderno Dugnano (MI) | Tel. +39 02/9182461
 RI.MI, C.Fisc. e P.Iva: 04987510965

Sedi operative:

1) Via E.H. Grieg, 71 | 21047 Saronno (VA)
 2) Via E.H. Grieg, 87 | 21047 Saronno (VA)
 3) Via Nicolò Tron, 3 | 30175 Venezia (VE)

Scarica le certificazioni e autorizzazioni:



NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZE

- sospendere immediatamente le operazioni di carico e scarico e mettere in sicurezza il mezzo, seguendo le indicazioni degli addetti;
- se non è consigliabile spostare il mezzo, allontanarsi e raggiungere il luogo di raccolta in caso di emergenza, della ditta VIBECO S.r.l. indicato da idoneo cartello di sicurezza e dalla planimetria affissa nelle aree di lavoro;
- se in fase di transito, parcheggiare il mezzo in luogo idoneo per non intralciare il passaggio dei mezzi di emergenza e raggiungere il luogo di raccolta in caso di emergenza;
- non prendere iniziative, ma agevolare l'intervento eventuale degli addetti all'emergenza aziendali;
- è necessario non perdere la calma e seguire accuratamente le istruzioni fornite dal personale aziendale, abbandonando velocemente ma ordinatamente l'azienda.



NUMERI UTILI

Addetti alle Emergenze

Di seguito sono indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Addetti al Servizio Antincendio e Emergenze:

Sorin Apascaritei	Cell. 349 23 83 934
Julius Idubor	Cell. 351 26 32 409

Addetti al Servizio di Primo Soccorso:

Castelnovo Francesca	Cell. 349 35 04 758
Sorin Apascaritei	Cell. 349 23 83 934

Numeri esterni utili in caso di emergenza

Vigili del Fuoco	112 - Numero Unico Europeo
Pronto Soccorso Sanitario	112 - Numero Unico Europeo
Esperto Qualificato (Dott.Bellini)	Cell. 340 86 07 017

PERICOLI E RISCHI POTENZIALI NELLE AREE DI LAVORO DI VITER 87 E 71

AREE DI LAVORO	RISCHI
Uffici	Scivolamento e caduta scale di accesso
	Elettrocuzione
Capannone	Investimento
	Urto contro materiale depositato o movimentato
	Scivolamento
	Contatto con apparecchiature / macchinari
Area esterna	Investimento
	Urto contro materiale depositato o movimentato
	Scivolamento

Sede legale:

 Via Roma, 75 | 20037 Paderno Dugnano (MI) | Tel. +39 02/9182461
 RI.MI, C.Fisc. e P.Iva: 04987510965

Sedi operative:

- 1) Via E.H. Grieg, 71 | 21047 Saronno (VA)
- 2) Via E.H. Grieg, 87 | 21047 Saronno (VA)
- 3) Via Nicolò Tron, 3 | 30175 Venezia (VE)

 Scarica le certificazioni
 e autorizzazioni:
